



Αφυγραντικά & Καθαριστικά

OXY CLEAN CL22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **OXY CLEAN CL 22** είναι πολύ ισχυρό συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους αγαλίστων μαρμάρων. Καθαρίζει εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά ανόργανα υπολείμματα από οικοδομικές εργασίες όπως τσιμέντα, σοβάδες, αρμόστοκους κλπ. Εξαφανίζει επίμονους λεκέδες από λάδια, καφέ, σκουριά, χρώματα καθώς και ρύπους που προκαλούνται από την πάροδο του χρόνου από τη βροχή, τα καυσάεiria και τη συχνή χρήση των χώρων. Επαναφέρει την αρχική όψη των μαρμάρων και είναι φιλικό προς τις ευαίσθητες επιφάνειες. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Προσφέρει άμεση δράση
- Αποτελεσματικό με επίμονους λεκέδες
- Κατάλληλο για όλα τα αγαλίστα μάρμαρα
- Επαναφέρει την αρχική όψη των επιφανειών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **OXY CLEAN CL 22** είναι κατάλληλο για

- Όλους τους τύπους αγαλίστων λευκών μαρμάρων όπως Διονύσου, Θάσου, Βέροιας, Καβάλας κλπ.
- Τους περισσότερους τύπους αγαλίστων ανοιχτόχρωμων και χρωματιστών μαρμάρων όπως Νάουσας, Βέροιας, Ιωαννίνων, Βόλου κλπ.
- Τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων.
- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, πρεβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδεδυμένες με μάρμαρο.

Η εφαρμογή του **OXY CLEAN CL 22** είναι απαραίτητη πριν την αδιαβροχοποίηση μαρμάρων με το WATER BLOCK M22 για μακροχρόνια προστασία των μαρμάρων από το λέκιασμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το **OXY CLEAN CL 22** είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό. Κατά την εφαρμογή του συνιστάται η χρήση πλαστικών γαντιών και προστατευτικών γυαλιών.
2. Καλύψτε προσεκτικά μεταλλικές και πορσελάνινες επιφάνειες και φυτά πριν την εφαρμογή.
3. Απλώστε το **OXY CLEAN CL 22** στην επιφάνεια και τρίψτε με μια σκληρή βούρτσα. Αφήστε το υλικό να επιδράσει για 5-10 λεπτά, βουρτσίζοντας περιστασιακά. Μην αφήσετε το προϊόν να στεγνώσει στην επιφάνεια.
4. Απομακρύνετε τα υπολείμματα από την επιφάνεια και ξεβγάλετε βουρτσίζοντας με άφθονο νερό.
5. Για καθαρισμό πολύ επίμονων λεκέδων επαναλάβετε την διαδικασία αφήνοντας το προϊόν να επιδράσει έως 15-20 λεπτά.
6. Για καθαρισμό ελαφρά λερωμένων μαρμάρων αραιώστε το προϊόν με 20% νερό.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Λόγω της διαφορετικής ποιότητας και τύπων υλικών, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας πριν την εφαρμογή, προς αποφυγή σπάνιων περιπτώσεων δημιουργίας διάβρωσης και θαμπάδων σε ορισμένους τύπους έγχρωμων μαρμάρων και πετρών.
- Το **OXY CLEAN CL 22** δεν είναι κατάλληλο για γυαλισμένα μάρμαρα και ασβεστολιθικά πετρώματα, γιατί μπορεί να προκαλέσει θαμπάδες στην γυαλισμένη επιφάνεια.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5 - 8 m²/Lt

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε εξοπλισμό και επιφάνειες με καθαρό νερό αμέσως μετά την εφαρμογή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υγρό

Χρώμα: Διαφανές

Οσμή: Ώξινη χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1 gr/ml 25°C

Ευφλεκτικότητα: Μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o - 35^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Αφυγραντικά & Καθαριστικά OXY CLEAN CL22

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία 1Lt, 4Lt, 20Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1Lt	5013	5204094050131
4Lt	5014	5204094050148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P264** Πλύνετε με άφθονο νερό σχολαστικά μετά το χειρισμό **P280**: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο **P301+P330+P331**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό **P303+P361+P353**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους **P305+P351+P338**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε **P501**: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012). Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: ορθοφωσφορικό οξύ

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

